



RO

MANUAL DE OPERARE VISION

!!ATENȚIE: Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Înainte de a opera blocarea sau pentru a seta o nouă combinație. Nu ne asumăm nicio responsabilitate nici pentru funcționarea necorespunzătoare datorată comutării necorespunzătoare sau prin folosirea forței sau a tratamentului inadecvat, și nici pentru prejudiciul patrimonial sau materiale, care se pot datorita, de exemplu, închiderii incorecte a seifului.

Seiful dvs. mod. „Vision“ poate fi deschis cu un cod master sau un cod oaspete sau una dintre cele două chei de urgență furnizate. Fiecare apăsare de tastă este confirmată printr-un semnal acustic.

Fiecare apăsare de tastă poate fi corectată prin apăsarea „*“. Dacă se dorește ca respectivul cod introdus (master sau cod de utilizator) să nu fie afișat pe ecran, apăsați înainte de introducerea codului, tasta „*“.

În locul cifrei apăsată, pe ecran apare „-“,.

Nu este recomandată utilizarea de baterii non-alcaline.

Seiful este livrat din fabrica cu codul de master 0-0-0-0-0-0 și codul de utilizator 1-6-8-0, vă recomandăm, din motive de siguranță, să schimbați imediat codul de master și de utilizator cu un cod personal.

1. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE:

- Scoateți capacul sistemului de blocare de urgență din dreapta tastaturii prin alunecare spre dreapta.
- Se introduce una dintre cele două chei de urgență livrate, cu creștătura în broască.
- Rotiți cheia spre dreapta.
- Deschideți ușa.
- Întoarceți cheia înapoi în poziția de pornire și scoateți-o.
- Scoateți șurubul de fixare a capacului compartimentului bateriei de pe partea interioară a ușii.
- Glisați capacul compartimentului pentru baterie spre stânga.
- Se introduc patru baterii de 1.5 volți, (aveți grijă când introduceți bateriile la polaritatea corectă) AA (alcaline).
- Pe display apare „HELLO“ - seiful este acum operațional.
- Închideți compartimentul pentru baterii.

2. INTRODUCEREA GREȘITĂ

La introducerea unui cod incorect și după apăsarea tastei „#“ se va emite un semnal acustic de cinci ori și pe afișaj apare „EROARE 1“; la o altă introducere incorectă apare pe ecran „EROARE 2“, iar după trei introduceri incorecte apare pe ecran „EROARE 3“.

3. TIMP DE BLOCARE DUPĂ INTRODUCEREA GREȘITĂ

Dacă codul este introdus greșit de trei ori, pe ecran se va afișa „HOLD05“ și începe un timp de blocare de cinci minute. În tot acest timp de blocare de cinci minute, o nouă introducere nu este posibilă. În cazul în care în timpul de blocare este activată broasca electronică și este apăsată o tastă, pe display apare „HOLD05“ și intervalul de timp rămas este numărat până la expirare. Această perioadă de blocare nu poate fi întreruptă nici măcar prin eliminarea bateriilor.

4. SCHIMBAREA BATERIEI (Afișarea este slabă sau nu poate fi citită sau deschiderea nu mai este posibil, astfel încât trebuie să se schimbe imediat bateriile).

- Dacă este necesar, deschideți seiful cu cheia de urgență (a se vedea punctul 9 - Deschideți cu cheia de urgență).
- Scoateți șurubul de fixare a capacului compartimentului bateriei de pe partea interioară a ușii.

- Glisați capacul compartimentului pentru baterie spre stânga.
- Scoateți bateriile vechi.
- Instalați baterii noi (alcaline) - Atenție la polaritatea corectă.
- Închideți compartimentul pentru baterii împingând capacul bateriei la dreapta și strângeți-l.

ATENȚIE după schimbarea bateriei, codurile memorate (cod master, cod de utilizator) sunt menținute.

5. SCHIMBAREA CODUL MASTER (codul master ales de dvs. este menținut după schimbarea bateriei)

- Atingeți ecranul în mijloc, pe afișaj apare „HELLO“.
- Apăsați tasta „*“ de două ori.
- Pe afișaj apare „SUPER“.
- Introduceți codul master curent (la livrare 0-0-0-0-0-0).
- Apăsați pentru a confirma tasta „#“.
- Pe afișaj apare „CC - -“.
- Introduceți „0 1“ pentru schimbarea codurilor master.
- Apăsați butonul „#“ pentru a confirma.
- Pe ecran apare mesajul „NEW“.
- Introduceți codul master dorit (6 cifre).
- Apăsați „#“ pentru a confirma.
- Pe afișaj apare mesajul „REPEAT“.
- Se repetă codul master dorit (6 cifre).
- Apăsați butonul „#“ pentru a confirma.
- Dacă afișajul arată „GOOD“, codul master a fost schimbat cu succes.
- Pe afișaj apare „CC - -“.
- Pentru a ieși din meniu, apăsați tasta „*“.

ATENȚIE Dacă în timpul programării apare pe ecran mesajul „EROARE“, începeți procedura de la punctul 5.f.

6. ÎNCHIDEREA – SALVAREA CODULUI GAZDĂ

- Atingeți ecranul în mijloc, pe afișaj apare „HELLO“.
- Închideți ușa și introduceți codul de utilizator dorit (patru, cinci sau șase cifre).
- Codul introdus apare pe ecran.
- Confirmați introducerea prin apăsarea tastei „#“.
- Seiful este blocat automat, iar pe display este afișat mesajul „CLOSE“.
- După închiderea corectă pe ecran este afișat mesajul „CLOSEd“ și codul selectat.
- Dacă nu este posibilă o închidere adecvată, pe display se va afișa „EROARE“.
- Începeți din nou închiderea așa cum s-a descris începând cu punctul 6-a.

7. DESCHIDEREA CU COD DE UTILIZATOR

- Cu ușa închisă sau ivărul tras, atingeți ecranul în mijloc și pe afișaj va apărea mesajul „HELLO“, introduceți codul de utilizator salvat (patru, cinci sau șase cifre).
- Confirmați introducerea prin apăsarea tastei „#“.
- În timpul deschiderii pe display apare „OPEN“.
- După deschiderea display apare „OPENEd“.

INFO

Dacă doriți să blocați din nou seiful cu codul de utilizator selectat anterior, trebuie să apăsați cu ușa închisă, numai tasta „#“.

Seiful se închide așa cum este descris la punctul 6-d și poate fi deschis cu codul de utilizator selectat anterior de către dumneavoastră, așa cum este descris la pct. 7.

8. DESCHIDEREA CU COD MASTER

- Atingeți ecranul în mijloc, pe afișaj apare „HELLO“.
- Apăsați tasta „*“ de două ori.
- Pe afișaj apare mesajul „SUPER“.



- d. Introduceți codul master curent (la livrare 0-0-0-0-0).
- e. Apăsați pentru a confirma tasta „#”.
- f. Pe afișaj apare mesajul „CC - -”.
- g. Introduceți „0 0” pentru deschiderea cu cod master.
- h. Apăsați tasta „#” pentru a confirma.
- i. În timpul deschiderii, pe afișaj apare mesajul „OPEN”.
- j. După deschidere, pe afișaj apare mesajul „OPENED”.

9. DESCHIDEREA CU CHEIA DE URGENȚĂ

- a. Scoateți capacul cheii de deschidere de urgență din dreapta tastaturii.
- b. Se introduce una dintre cele două chei de urgență livrate cu creștătura în broască.
- c. Rotiți cheia spre dreapta.
- d. Atunci când există o tensiune suficientă a bateriei, pe afișaj apare mesajul „HELLO” urmat de „OPENED” și seiful este deschis.
- e. Pentru a scoate trebuie să rotiți înapoi cheia în poziția de pornire - acesta este închis din nou.

10. FUNCȚIA PROTOCOL

Seiful modelul „VISION” este echipat cu o funcție protocol simplă. Pentru a utiliza corect funcția protocol, se recomandă ca în timpul punerii în funcțiune a seifului să se seteze data și ora curentă. Data este indicată în formatul AALLZZ (Anul - Luna - Ziua). Ora este indicată în formatul HHMMSS (Ora - Minut - Secundă).

PROGRAMARE DATĂ/ORĂ

- a. Atingeți ecranul în mijloc, pe afișaj apare „HELLO”.
- b. Apăsați tasta „*” de două ori.
- c. Pe afișaj apare mesajul „SUPER”.
- d. Introduceți codul master curent (la livrare 0-0-0-0-0-0).
- e. Apăsați pentru a confirma tasta „#”.
- f. Pe afișaj apare mesajul „CC - -”.
- g. Introduceți „0 8”.
- h. Apăsați tasta „#” pentru a confirma.
- i. Pe afișaj apare mesajul „SET-dt”.
- j. Acum introduceți ultimele două cifre ale anului curent (de ex. 17 pentru 2017), luna curentă (de exemplu, 05 mai) și ziua curentă.
- k. Apăsați tasta „#” pentru a confirma.
- l. Pe afișaj apare o oră din sistem.
- m. Introduceți ora curentă (în format de 24 de ore)
- n. Apăsați tasta „#” pentru a confirma.
- o. Pe afișaj apare mesajul „GOOD”.
- p. Data și ora au fost setate.
- q. Pe afișaj apare mesajul „CC - -”.
- r. Pentru a ieși din meniu, apăsați tasta „*”.

CITIREA PROTOCOLULUI DE DESCHIDERE

- a. Atingeți ecranul în mijloc, pe afișaj apare „HELLO”.
- b. Apăsați tasta „*” de două ori.
- c. Pe afișaj apare mesajul „SUPER”.
- d. Introduceți codul master curent (la livrare 0-0-0-0-0-0).
- e. Apăsați pentru a confirma tasta „#”.
- f. Pe afișaj apare mesajul „CC - -”.
- g. Introduceți „0 9” ein.
- h. Apăsați tasta „#” pentru a confirma.
- i. Pe afișaj apare mesajul scurt „rECOrd”.
- j. Se indică ultima deschidere. Protocolul este afișat în următorul format „AALLZZ” „SSMM – tip de deschidere”.
- k. Apăsați tasta „6”, pentru indicarea timpului și tipului de deschidere.
- l. Apăsați tasta „2” pentru indicarea deschiderilor anterioare.
- m. Pentru a ieși din meniu, apăsați de două ori tasta „*”.

INFORMAȚII PROTOCOL

- 1 – Deschidere cu cod master.
- 8 – Deschidere cu cod gazdă.
- 9 – Deschidere cu cheia de urgență.

PROTOCOL EXEMPLU:

1701011212-1

17	01	01
JJ	MM	TT
Anul	Luna	Ziua

Apăsați tasta „6”

12	12	1
SS	MM	Tip deschidere
Ora	Minut	Cod master

Apăsați tasta „6” pentru a se indica ora și tipul de deschidere.

NAVIGAREA ÎN MENIUL PROTOCOL

- 6 – Indicarea orei și tipului de deschidere.
- 2 – Indicarea deschiderii anterioare.
- 4 – Indicarea datei de deschidere.
- 8 – Indicarea următoarei deschideri.

11. RESETAREA ÎNCHIDERII ELECTRONICE LA SETĂRILE DE FABRICĂ

- a. Scoateți panoul ornamental al ușii.
- b. Apăsați timp de cinci secunde tasta „RESET”.
- c. După cinci secunde, pe afișaj apare mesajul „RESET”.
- d. Blocarea electronică este astfel resetată la setările din fabrică.
 - Codul Master „0-0-0-0-0-0”
 - Codul gazdă „1-6-8-0”
 - Data și ora la ora sistemului.
 - Protocol de deschidere eliminat.

