Sistemul de închidere CODE-COMBI -B

!!ATENȚIE: Î n a i n t e de a pune în funcțiune sau de a instala o nouă combinație, vă rugăm să citiți până la capăt cu atenție aceste instructiuni de utilizare. Nu ne asumăm nici un fel de răspundere în cazul unor deranjamente în funcționare, deranjamente intervenite în urma unei reglări greşite, a forțării seifului sau aplicării acestuia a unui tratament neadecvat şi nici în cazul pagubelor materiale sau financiare care sunt cauzate, de exemplu, de închiderea seifului într-un alt mod decât cel indicat.

1., Recomandări importante
- programare se va executa cu uşa deschisă
-durata dintre două tastări nu poate fi mai mare de 20 secunde altfel sistemul electronic se decuplează şi întreg procesul va trebui reluat
-întroducerea codului poate fi interupt prin apăsarea tastei **"P"**
-seiful din fabricație este programat având codul 1,2,3,4,5,6. Vă rugăm schimbați codul cât mai repede posibil Nu folosiți drept cod de acces date legat de viața personală !
-NU lăsați niciodată cheia în interiorul seifului

2.,Specificatiile semnalelor luminoase:
-1x verde-se va aprinde dupa introducerea codului valabil format din 6 cifre
-verde permanent-sistemul de închidere se poate programa
-3x roşu -cod invalid sau intreruperea întroducerii codului
-10x roşu după apăsare tastei ON- baterii slabe
-roşu intermitent la fiecare secundă-în perioada TIME OUT
-roşu intermitent la 5 secunde-în perioada de deschidere
-rosu alternând cu verde , 3x- la ultima deschidere s-a utilizat un cod diferit
-roşu şi verde intermitent însoțit de semnal sonor-capacul suportului de baterii a fost îndepărtat
-verde intermitent însoțit de un semnal sonor la 5 secunde-se poate deschide seiful
-1x semnal sonor-s-a terminat perioada de deschidere
-2x semnal sonor-cod nou (format din 6 cifre)
-3x semnal sonor-cod gresit (format din 6 cifre)

3.,Instrucțiuni de utilizare.
Variante de cod posibile:
- master code-cod principal (6 cifre)
-cod utilizator(pentru utilizatori secundari-cod format din 6 cifre)
-cod dublu (2 coduri formate din 6 cifre –opțiunea ca seiful să se poată deschide în prezența a două persoane/principiul 4 ochi)

4 Punerea în funcțiune

4.1 Deschidere seif –în cazul folosirii codului principal/master si cod utilizator
- apăsați butonul „ON"
- introduceți codul de acces (codul master de punere în funcțiune: 1,2,3,4,5,6,7,8)
- aveți timp 4 secunde să răsuciți broasca de acces în direcția acelor de ceasornic.

4,2 Deschiderea seifului –în cazul folosirii codului dublu
- apăsați butonul „ON”
- introduceți primul cod de acces
- introduceți al doilea cod de acces
- aveți timp de 4 secunde să răsuciți manerul în direcția acelor de ceasornic

4,3 Perioada TIME OUT
 După trei încercări succesive de deschidere cu coduri de siguranță greşite, sistemul de închidere va intra într-un status de auto-blocaj (Time out). Astfel sistemul este blocat pentru o perioadă de un minut. Acest fapt este semnalat şi de aprindera LED-lui în culoarea roşie la fiecare 2 secunde. După ieşirea din acest ciclu de auto blocare semnalat şi printr-un sunet ascuțit trebuie introdus în maximum 20 de secunde codul de acces corect setat, în caz contrar la introducerea unui cod de acces greşit perioada de blocaj se măreşte la 2 minute. Alte încercări nereuşite cu coduri de acces eronate atrag după sine creşterea perioadei de blocare la 4,8 respectiv 16 minute. În caz de neintroducere a unui cod de acces după 20 de secunde sistemul va intra din nou în starea de blocaj automat.
IMPORTANT
Codurile se programează numai cu uşa deschisă. Vă rugăm ca imediat după programarea codurilor noi să le incercați având deschisă uşa seifului pe perioada încercărilor
4.4.1 Schimbarea codului master (cod principal)
-deschideți seiful folosind cele 6 cifre ale codului master valid
-apăsați butonul **“ON”**
-apăsați tasta **“P”**
-tastați codul principal valid (6 cifre)
-tastați noul cod principal
-repetatați tastarea noului cod
Încercați noul cod de câteva ori având în permanență usa seifului deschisă
Dacă programarea codului s-a executat gresit , LED-ul rosu .
Reluați întregul proces de programare
4.4.2 Schimbarea codului utilizator (cu cod principal)
-deschideți seiful folosind cele 6 cifre ale codului principal/master valid-vezi pctul 4.1)
-apăsați butonul **“ON”**
-apăsați tasta **“P”**
-tastați codul principal valid (6 cifre)
-apăsați tasta **“P”**
-apăsați tasta **”3”**
-tastați noul cod principal
-repetați tastarea noului cod
Încercați noul cod de câteva ori având în permanență usa seifului deschisă
Dacă programarea codului s-a executat gresit , LED-ul rosu se aprinde de trei ori .
Reluați întregul proces de programare

4.4.3 Schimbarea codului utilizator (cu alt cod utilizator)
-deschideți seiful folosind cele 6 cifre ale codului principal/master valid
-apăsați butonul **"ON"**
-apăsați tasta **"P"**
-tastați codul principal valid (6 cifre)
-tastați noul cod principal
-repetatați tastarea noului cod
Încercați noul cod de câteva ori având în permanență usa seifului deschisă
Dacă programarea codului s-a executat gresit , LED-ul rosu se aprinde de trei ori .
Reluați întregul proces de programare

4.5 Anularea codurilor principale /master, de acces, codurilor duble, a perioadelor de întârziere
-deschideți seiful folosind cele 6 cifre ale codului principal/master valid
-apăsați butonul **"ON"**
-apăsați tasta **"P"**
-tastați codul principal valid (6 cifre)
-apăsați tasta **"P"**
-apăsați tasta **"0"**

Cu această operație ați anulat toate codurile existente, codurile duble, perioadele de întârziere a deschiderii

4,6 Programarea sistemului de închidere:
Inchideți seiful folosind mânerul apoi rotiindu-l la stânga

4.7.1 Programarea codului dublu
-deschideți seiful folosind codul format din 6 cifre (vezi pctul 4.1)
- apăsați butonul verde **„ON"**
- apăsați butonul **"P"**
-introduceți codul principal format din 6 cifre
- apăsați butonul **"P"**
-apăsați cifra **"5"**
- introduceți primul codul nou
-introduce-ți din nou acest cod -primul
- introduceți al doilea codul nou
-introduce-ți din nou acest cod –al 2 lea

In acest caz codul principal /master râmăne activ

Incercați noul cod de câteva ori având în permanență usa seifului deschisă
Dacă programarea codului s-a executat gresit , LED-ul rosu se aprinde de trei ori .
Reluați întregul proces de programare

4.7.2 Dacă nu folosiți codul principal/master, folosiți doar codul dublu, procedați după cum urmează:

-deschideți seiful folosind codul format din 6 cifre (vezi pctul 4.1)
- apăsați butonul verde **„ON”**
- apăsați butonul **“P”**
-introduceți codul principal format din 6 cifre
-apăsați butonul **“P”**
-apăsați cifra **“7”**
- introduceți primul cod
-introduce-ți din nou acest cod -primul
- introduceți al doilea cod
-introduce-ți din nou acest cod –al 2 lea

Încercați noile coduri de câteva ori având în permanență usa seifului deschisă

In acest caz ati anulat codul principal, seiful se poate deschide doar cu codurile duble

Dacă programarea codului s-a executat gresit , LED-ul rosu se aprinde de trei ori .
Reluați întregul proces de programare

4.7.3 Programarea codului dublu

-deschideți seiful folosind cele doua coduri (vezi pctul 4.2)
- apăsați butonul verde **„ON”**
- apăsați butonul **“P”**
-introduceți codurile duble
-introduceți primul cod nou
-introduce-ți din nou acest cod-primul
-introduceți al doilea cod nou
-introduce-ți din nou acest cod-al 2-lea

Încercați noile coduri de câteva ori având în permanență usa seifului deschisă

Dacă programarea codului s-a executat gresit , LED-ul rosu se aprinde de trei ori .
Reluați întregul proces de programare

4.7.4 Dezactivarea codului dublu (fără cod principal)

-deschideți seiful folosind codurile duble formate din 6 cifre (vezi pctul 4.1)
-apăsați butonul **“ON”**
-apăsați tasta **“P”**
-tastați codurile duble
-apăsați tasta **“P”**
-apăsați tasta **”0”**
In acest caz s-au anulat toate programările anterioare şi primul din cele două coduri s-a salvat ca fiind cod principal. S-a anulat şi perioadele de întârziere programate

5. Programarea perioadei de întârziere

Perioada de întârziere face posibilă ca după introducerea codului de deschidere seiful să se deschidă după un anumit timp **.**
-deschideți seiful folosind unul din codurile de acces (vezi pct 4.1 si 4.2)
-apăsați butonul **"ON"**
-apăsați tasta **"P"**
-tastați codul de acces format din 6 cifre
-apăsați tasta **"P"**

- Apăsați tasta 1 in caz că doriți programarea ptr. codul principal sau pentru codul dublu (nu există cod principal programat pentru periada de intarziere)
- Apăsați tasta 2 in caz că doriți programarea ptr. codul principal sau pentru codul dublu (nu există cod principal programat pentru periada de intarziere)

-definiti timpul de intarziere si durata timpului de deschidere intarziata
Timp de intarziere; 01-99 minute
Timp de deschidere intarziata : 1-9 minute
Ex. 092=9 min timp de intarziere si 2 minute timp de deschidere intarziata
Încercați noile setari de câteva ori având în permanență usa seifului deschisă

5.1 Deschidere prin folosirea timpului de deschidere intarziata

-apasati tasta "ON"
-introduceti codul valid format din 6 cifre
-Led-ul verde se aprinde intermitent din 5 in 5 sec. semn ca perioada de intarziere a inceput
-dupa terminarea perioadei de intarziere se intra in perioada de deschidere (Led-ul verde se aprinde intermitent din 5 in 5 secunde insotit de un semnal sonor
-in acest timp introduceti codul valid de acces
-rotiti maneta in sensul acelor ceasornicului (timp alocat 4 sec.)
Daca in perioada de desfasurare a timpului de intarziere apasati tasta P , trebuie sa reluati din nou procesul de deschidere.
In durata de deschidere puteti incerca 3 coduri. In caz ca si al treilea cod este gresit deschiderea nu se efectueaza trebuie sa reluati procesul de deschidere.
Pe durata timpului de intarziere seiful se poate deschide doar cu cheia de siguranta

5.2 Anularea timpului de intarziere si a deschiderii intarziate

-deschideți seiful folosind codul de acces
-apăsați butonul **"ON"**
-apăsați tasta **"P"**
-tastați codul de acces format din 6 cifre
-apăsați tasta **"P"**

- Apăsați tasta 1 in caz că anulati programarea ptr. codul principal sau pentru codul dublu alocat la 1
- Apăsați tasta 2 in caz că anulati programarea ptr. codul principal sau pentru codul dublu alocat la 2

-tastati 000

6., Schimbare baterii, deschidere de urgenta

Pe durat schimbarii bateriilor sau in cazul deschiderii de urgenta Led-ul rosu si verde se aprinde intermitent si sistemul de inchidere intra in SAFE MODE

Dup ce deschiderea de urgenta respectiv schimbarea bateriilor s-a efectuat , deconectarea din SAFE MODE se executa dupa cum urmeaza:

-apăsați butonul **“ON”**
-apăsați tasta **“P”**
-tastați codul de acces format din 6 cifre
-apăsați tasta **“P**
-apăsați tasta **“9”**